

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENT :
UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL.
LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DU MAUVAIS ASSEMBLAGE DU PRODUIT.

Nous vous remercions de l'achat d'un produit SONOROUS. Suivez les consignes de ce manuel vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre meuble afin d'optimiser votre espace audio-vidéo.
Votre produit SONOROUS a été fabriqué grâce à une technologie avancée et à un contrôle de qualité à chaque étape de sa réalisation. Chaque élément de votre meuble a été produit avec des matériaux de grande qualité.

COMPOSITION
Structure: Structure en aluminium et verre trempé.
Accessoires : Roulettes, tiges filetées, petits accessoires en métal et en plastique.

MONTAGE
Montez le meuble sur une surface plate et uniforme de façon à ne pas égratigner le verre.
Pour optimiser la rigidité tous les points d'assemblage et les vis doivent être fortement fixés.

CONSEILS POUR L'USAGE ET LA MANUTENTION
Nous vous conseillons de placer l'équipement le plus lourd de votre système Audio Vidéo au niveau inférieur de votre meuble.
Pour le nettoyage : utiliser simplement un chiffon humide d'alcool ou d'eau. N'utilisez pas produits chimiques synthétiques pour nettoyer.

S'il vous plaît, conservez ce manuel pour vos consultatios futures.
SOURCES AUX ERREURS DE STAMPAGE ET AUX AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONS DE GARANTIE
+ La garantie des produits SONOROUS est valable sur une période de 5 ans suivant la date d'achat. La garantie n'est possible que sur la mise en cause des matériaux et de la fabrication.
SONOROUS s'engage à la réparation ou à l'échange du produit sur la présentation de la preuve d'achat et d'une attestation de non-conformité.
+ En cas de réclamation sous garantie le produit doit être renvoyé complet au distributeur autorisé avec le ticket d'achat original (facture, extrait de reçus ou détaillé). Le ticket d'achat doit indiquer clairement le nom du fournisseur et la date d'achat.
+ Les conditions de garantie sont les suivantes :
- Le produit n'a pas été modifié.
- Le produit a été modifié.
- Le défaut est le résultat de causes externes. Par exemple, des causes autres au matériau ou la fabrication.
- Le produit a été utilisé à des fonctions qui n'ont pas été préconisées par le fabricant.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZA:
IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE.
IL FABBRICANTE NON SARÀ RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.

Grazie per aver acquistato un prodotto SONOROUS. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.
Il vostro prodotto SONOROUS è frutto di tecnologia avanzata e di una gestione della qualità applicata a tutte le fasi del processo. Ogni pezzo del vostro mobile è fabbricato con materiali di prima qualità.

COMPOSIZIONE
Struttura: La struttura è in alluminio e vetro temperato.
Accessori: sistemi a ruote, filettati, piccoli accessori in metallo e plastica.

MONTAGGIO
-Montate il mobile su di una superficie piatta e liscia per evitare di graffiare il vetro.
-Per garantire la massima rigidità, tutti i punti di connessione e le viti vanno fissati ben stretti.

CONSIGLI D'USO E MANUTENZIONE
-Già consigli di riposo gli oggetti più pesanti sul piano di fondo.
-Il modo migliore per pulire il prodotto è utilizzare un semplice panno pulito e senza fiotti, con alcol o acqua. Non usare detergenti chimici sintetici.

Conservate il presente manuale per future consultazioni.
SALVO ERRORE DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

CONDIZIONI DI GARANZIA
+ SONOROUS garantisce il prodotto per un periodo di 5 anni dall'acquisto, per quelli causati da difetti di materiali o di lavorazione. SONOROUS provvederà, a sua scelta e come unico rimedio spedito al distributore, a riparare o sostituire il prodotto a condizione che sia stata verificata la prova dell'acquisto ed una comunicazione scritta.
+ In caso di reclamazione in garanzia, il prodotto deve essere restituito al distributore autorizzato insieme al titolo di acquisto originale (fattura, bollo di consegna o ricevuta). Il titolo di acquisto dovrà indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.
+ La garanzia non sarà valida se:
- Il prodotto non è stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni.
- Il prodotto è stato danneggiato.
- Il guasto è stato provocato da cause esterne, es. cause non relative a lavorazione o materiali.
- Il prodotto è stato impiegato per una destinazione d'uso diversa da quella indicata dal fabbricante.

MONTAGE AANWEZINGEN

IWAARSCHUWING
CORRECTE MONTAGE IS NOODZAKELIJK.
INCORRECT GEMONTIERDE PRODUCTEN VALLEN BIJEN VAN VERANTWOORDELIGHED VAN DE PRODUCENT

Denk er voor het kopen van een SONOROUS product. Door het volgen van de instructies in deze handleiding zult u maximale prestaties verkrijgen en daarmee uw lief-kunst in zijn volle glorie.
Uw Sonorous product is met geavanceerde technologie in elke proces stage met quality management geproduceerd. Elk onderdeel van uw meubel is met de beste kwaliteit materialen geproduceerd.

GAMENSTELLINGEN
Stuurkast: Stuurkast heeft aluminium en staal oppervlak.
Tafelkast: Cadou systemen, steen, metaal en plastic verbindingen.

MONTAGE
-Monteer het meubilair op een vaste oppervlakte om eventuele krasen op het glas te vermijden.
-Om de sterkte maximaal te verhogen moeten alle verbindingen en alle schroeven stevig bevestigd worden.

AANWEZING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
-We bevelen aan om zware voorwerpen op de laagste plank te plaatzen.
-De beste manier om schoon te maken is simpelweg een schoon, plaksel vrij doek met alcohol of zuiver water te gebruiken. Gebruik geen synthetische schoonmaakchemicaliën.

Bewaar altijd dit handboek voor toekomstige referentie.

MOGELIJKE DRUKFOOTEN EN TECHNISCHE AANPASSINGEN KUNNEN AANWEZIG ZIJN

GARANTIE CONDIETES
+ SONOROUS geeft garantie voor een periode van 5 jaar na aankoop mocht er een defect optreden wat veroorzaakt wordt door het materiaal of van productie. SONOROUS zal als enige optie en als distributeur's exclusive remedie het product repareren of vervangen, mocht men het bewijs van aankoop en een schriftelijk bericht van niet-conformiteit SONOROUS voor kunnen leggen.

+ In geval van een claim onder garantie moet het product aan de enkelen distributoren samen met het orginele aankoopschrift (trekking of ontvangerbon) teruggegeven worden. Op het aankoopschrift moet duidelijk de naam van de leverancier en de datum van aankoop vermeld staan.

+ De beste manier om schoon te maken is simpelweg een schoon, plaksel vrij doek met alcohol of zuiver water te gebruiken.

+ Het product kan niet worden geretourneerd als er een beschadiging is.

+ Er wijzigingen in het product zijn toegestaan.

+ Het defect door externe oorzaken veroorzaakt is. Door oorzaken die niet met het materiaal of de kwaliteit te maken hebben.

+ Het product op een andere manier of functie, die niet door de producent wordt aanbevolen, is gebruikt.

